

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

MATTINE BLONDE A LA GOMME LAQUE

0507

Sa grande facilité d'emploi permet à un professionnel ainsi qu'à un utilisateur non expérimenté de faire une finition de qualité donnant l'aspect d'un vernis au tampon ou de rehausser le brillant d'un meuble ciré. On l'utilise pour vernir des sièges neufs ou anciens, des copies de meubles anciens ou sur des meubles anciens venant d'être décapés et encore sur des objets en bois.

APPLICATION : température 18 à 22°

- **Préparation du tampon** : prendre de la mèche à vernir ou de la toile à mécher en faire une boule (grosseur en fonction de la main), l'humecter avec de l'alcool fin à vernir 0300, puis de la mattine 0507 de telle façon que le tampon soit imbibé uniformément sans excès.
- **Rehausser le brillant d'un meuble ciré** : sur un meuble ciré et lustré (la cire doit être bien sèche) à l'aide du tampon préparé, on applique la mattine 0507 en couches fines et régulières en passant le tampon dans le sens du fil du bois et en évitant de « brûler » (l'application de 2 couches très rapprochées provoque l'annulation de la 1^{ère} couche et donne un aspect mat). Remettre de la mattine et de l'alcool quand c'est nécessaire.
- **Pour un vernis mèché** : après avoir préparé le bois - bien le poncer puis remplir les pores avec du fond dur gomme laque 0506 (voir FT) – à l'aide d'un tampon appliquer la mattine en appuyant très légèrement sans superposer les couches par un mouvement concentrique ceci jusqu'à une bonne répartition de la mattine. En cours d'opération, rajouter de l'alcool et de la mattine quand le besoin s'en fait sentir jusqu'à apparition du brillant. Il est bien de refaire cette opération 2 ou 3 fois en laissant 1 à 2 H entre chaque opération. A la dernière opération, on mets plus d'alcool que de mattine pour éclaircir (c'est à dire faire monter le brillant). Le tampon doit alors survoler la surface ainsi travaillée.

Séchage : hors poussière, pratiquement immédiat. Durcissement : environ 24 H

CONSOMMATION : 6 à 10 m² au litre.

Sécurité :

- lire attentivement l'étiquette de sécurité,
- travailler dans une pièce bien ventilée,
- porter des gants en caoutchouc,
- ne pas avaler,
- ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C