

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

BOUCHE PORES EN PATE 0511

Ce produit permet de remplir les pores du bois pour une finition soit d'un vernis tampon, soit d'un vernis cellulosique ou polyuréthane, soit une finition à la cire. Ce procédé est conseillé pour les bois ayant de gros pores tels que le Palissandre, Bois de Rose, Acajou. Il représente un gain de temps important par rapport à la méthode traditionnelle pour les meubles ayant beaucoup de moulures ou de cannelures. Il est très stable dans le temps. Il s'utilise aussi pour faire les finitions antiques sur les meubles neufs en utilisant la couleur noyer foncé pour le remplissage des trous de vers ainsi que les oxydants qui imitent le vieillissement.

Il existe en incolore et en différentes couleurs : CHENE DORE, MERISIER, ACAJOU, NOYER FONCE. Vous pouvez préparer votre couleur vous même en rajoutant dans l'incolore des Terres de Décor : Ocre rouge, jaune, Ombre calcinée, naturelle.... Ne pas dépasser 20 % du total à teinter, ne pas utiliser des teintes au solvant ou des fuschines ce qui tacherait le bois. Se dilue au diluant Bouche pores 0508.

APPLICATION

Sur un bois propre et sec, à l'aide d'un tampon de laine recouvert de grosse toile à remplir ou de toile de sac de jute, imbibé de diluant bouche pores 0508. On applique le BOUCHE PORES EN PATE en couches croisées bien régulières et sans épaisseur comme un remplissage à la pierre ponce, bien appuyer sur le tampon. Séchage de 4 à 8 H pour bien laisser tirer, puis on ponce avec un papier de verre STEERATER 320 jusqu'à la disparition superficielle du bouche pores pour éviter lorsqu'on recouvre d'une finition de faire un voile qui masquerait le bois. Renouveler l'opération si nécessaire.

Nettoyage des outils : au White Spirit.

CONSOMMATION

5 à 8 m² au Kg. Conditionnement : 1kg – 5 kg – 30 kg

CONSERVATION

Toujours reconditionner dans un emballage plus petit adapté à la quantité restante.

Sécurité :

- **lire attentivement l'étiquette de sécurité,**
- travailler dans une pièce bien ventilée ou porter un masque approprié,
- porter impérativement des gants en caoutchouc, des lunettes,
- ne pas avaler,
- ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C