

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

PATINE BRUNE POUR METAUX FERREUX

0809

EFFET IMMEDIAT

Ce brunisseur permet de teinter et patiner par oxydation les métaux ferreux. Il faut noter que le résultat est en fonction de la composition de l'alliage du métal. Il est possible que le résultat soit décevant. Il est préférable de faire des essais.

APPLICATION

On l'utilise sur un métal dégraissé, non vernis, non calaminé et sec soit au pinceau, soit au trempé, ne pas pulvériser.

Ce brunisseur pourra être dilué à l'eau ce qui permet d'avoir différentes nuances.





Après oxydation, rincer avec le neutralisant 0804 avant séchage du Brunisseur ce qui stoppera la réaction et évitera la formation de la rouille au séchage.

FINITION

Vous pouvez protéger cette oxydation soit avec notre Cire Incolore 0730, soit notre Huile de Finition 0860 ou notre Vernis Protec Rouille 0861 Mat ou Satiné.

➤ Nettoyage des pinceaux à l'eau.

SECURITE « PRODUIT PROFESSIONNEL »

-  Lire attentivement l'étiquette de sécurité
-  Porter impérativement des gants en caoutchouc des lunettes,
-  Ne pas avaler
-  Ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C